

Baterie Kontrolleuchte

Leuchtet bei eingeschalteter Zündung, erlischt beim Starten des Motors.

Leuchtet die Kontrolleuchte während der Fahrt, so wird die **Batterie** nicht geladen.

Das Auto sollte sicher abgestellt werden, da der Antriebsriemen der **Lichtmaschine** gerissen sein könnte.

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

https://www.smart-wiki.net/450/kombiinstrument/batterie_kontrolleuchte?rev=1666080629

Last update: **2022/10/18 08:10**

