

Pinbelegung Schalter für Nebelscheinwerfer

| | |
|------|---------------------------|
| Pin1 | Eingang Standlicht (+12V) |
| Pin2 | Eingangn Masse |
| Pin3 | Ausgang geschaltete Masse |
| Pin4 | Eingang geschaltete 12V+ |

Bei Pin 4 handelt es sich um die geschaltete Rückleitung vom Relais, die dafür zuständig ist, anzuzeigen ob die Nebelscheinwerfer an sind.

From:
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:
https://www.smart-wiki.net/450/pinbelegung/schalter_nebelscheinwerfer?rev=1282250387

Last update: **2016/10/20 21:48**

