2025/12/05 15:11 1/1 Softtouch

## Softtouch

Softtouch beschreibt den Automatikmodus des Smart.

Im Automatikmodus schaltet der Smart vollautomatisch hoch und runter.

Bei Modellen mit Softtouch ist es möglich zwischen Softtouch und Softtip zu wechseln. Der Automatikmodus ist aktiviert wenn der Schalthebel in der Schaltebene(+ /-) steht und der Automatik Knopf an der Seite gedrückt wurde. Es steht jetzt ein A in der Ganganzeige.

Beim Einschalten den Smart ist standardmäßig Softtip gewählt (Ausnahme BRABUS Modelle).

## Nachrüsten

Das Nachrüsten von Softtouch gestaltet sich recht einfach. Da der Smart nicht über ein Automatik Getriebe verfügt reicht es die Schalteinheit im Innenraum (SE-Drive) zu tauschen.

## Siehe auch

Softtip

**SE-Drive** 

Schaltknauf

Portal: Nachruesten

From:

https://www.smart-wiki.net/ - Smart WIKI

Permanent link:

https://www.smart-wiki.net/450/softtouch?rev=1301577304

Last update: 2016/10/20 21:48

