

Türtaschen

Die Türtaschen gibt es in unterschiedlichen Ausführungen

Plastik

Netz

Leder

Demontage

Die Türtaschen sind an vier stellen mit Torx schrauben befestigt.

Sind diese herausgeschraubt, lassen sich die Türtaschen einfach abnehmen.

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**



Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/tueren/tuertaschen?rev=1301122390>

Last update: **2016/10/20 21:49**