

# Türtaschen

Die Türtaschen gibt es in unterschiedlichen Ausführungen

**Plastik**

**Netz**

**Leder**

## Demontage

Die Türtaschen sind an vier stellen mit Torx schrauben befestigt.

Sind diese herausgeschraubt, lassen sich die Türtaschen einfach abnehmen.

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**



Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/tueren/tuertaschen?rev=1301577304>

Last update: **2016/10/20 21:49**