

Türtaschen

Die Türtaschen dienen als zusätzlicher Stauraum, es gibt sie in 3 verschiedenen Ausführungen

- Plastik
- Netze
- Leder

Montage

Die Türtaschen sind mit nur vier Torx Schrauben befestigt.

Zur Montage einfach die vier Schrauben lösen und die alten Türtaschen entfernen.

Die neuen Türtaschen auf die Bohrungen der alten legen und wieder festschrauben.

Die Türtaschen sollten nicht fester als Handfest(2Nm) angezogen werden.

From:
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:
<https://www.smart-wiki.net/450/tueren/tuertaschen?rev=1312542414>



Last update: **2016/10/20 21:49**