

Kraftstoff

45kW Motor	Super	mindestens 95ROZ/85MOZ
60/74kW Motor	Super Plus	mindestens 98ROZ/88MOZ

In Ländern, in denen kein Super Plus (98ROZ) für den 60/74kW Motor zur Verfügung steht, kann auch Super (95ROZ) getankt werden. Dadurch kann sich die Fahrleistung allerdings vermindern.

From:
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:
<https://www.smart-wiki.net/452/anleitung/kraftstoff?rev=1553770216>

Last update: **2019/03/28 11:50**

