

2024/05/05 22:02 1/3 Ölstand Prüfen (Model 452)







- Wagen auf einer ebenen Fläche abstellen und Handbremse anziehen
- Motor und Zündung aus
- Einige Minuten warten
- Hinteren Kofferraum öffnen
- Teppich entfernen
- Befestigungsschraube der Motorraumabdeckung gegen den Uhrzeigersinn herausschrauben
- Motorraumabdeckung entfernen
- Ölmessstab herausziehen und mit einem fusselfreien Tuch abwischen
- Ölmessstab wieder einsetzen
- 1 Minute warten
- Ölmessstab herausziehen
- Der Ölstand muss zwischen den beiden Markierungen liegen

Hinweis: Es drohen Motorschäden, wenn sich zu wenig, aber auch zu viel Öl zur Schmierung im Motor befindet. Ist der Ölstand zu niedrig, dann Öl nachfüllen und Messung wiederholen. Ist der Ölstand zu hoch, dann muss Öl abgesaugt werden.

Printed on 2024/05/05 22:02 https://www.smart-wiki.net/

2024/05/05 22:02 3/3 Ölstand Prüfen (Model 452)

From:

https://www.smart-wiki.net/ - Smart WIKI

Permanent link:

https://www.smart-wiki.net/452/anleitung/oelstand_pruefen?rev=1550842

316

Last update: 2019/02/22 14:31

