

Werkzeug	Einsatzzweck
Drehmomentschlüssel (groß)	Felgenschrauben / verschiedene Verschraubungen
Drehmomentschlüssel (klein)	verschiedene Verschraubungen
10er Sechskant-Nuss	Batterie / Massepunkte / Heckklappe / verschiedene Verschraubungen
15er / 17er Sechskant-Nuss	Radschrauben
17er Schlüssel	Gurtschrauben am Sitz
21er Ring-Schlüssel	Ausbau vordere Stoßdämpfer
27er Schlüssel	Ölfilter lösen
Satz Torx-Bits 6, 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45	verschiedene Innen- und Aussenteile
Satz Torx-Nüsse 8, 10, 11, 12, 14, 18	verschiedene Innen- und Aussenteile
30er 5-Stern-Bit	Sedrive-Unit (Schaltkasten) ausbauen
21er Vielzahn-Nuss	Schrauben der Antriebswellen
16er Kerzenschlüssel / Kerzennuss lang	Zündkerzen ausschrauben
7er Inbus (Innensechskant) + Verlängerungsrohr	Vordere Stoßdämpfer ausbauen
8er Inbus (Innensechskant)	Getriebeöl checken
Zündkerzenstecker-Abzieher (z.B. Hazet 1849-9)	Zündkerzenstecker lösen
Wagenheber mit geringer Höhe	Radwechsel / allgemeine Umbauten
Zentrierbolzen	Hilfsmittel für den Radwechsel
Aussensicherungs-Ringzange	zum Lösen der Speedfix-Clipse an den Paneelen
Ablassbolzen	zum Ablassen des Motors
Messlehre	Ausmessen von Bremscheiben und Belägen
Bremstrommel-Messlehre	Ausmessen von Bremstrommeln (innen)
Ölabsaugpumpe	Öl wechseln (Ölwanne hat keine Ablassschraube)
Bremsflüssigkeitstester	Bremsflüssigkeit prüfen
Frostschutzprüfer	Kühlflüssigkeit prüfen
Radioklammern	Radio ausbauen

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/452/anleitung/werkzeuge?rev=1550842312>

Last update: **2019/02/22 14:31**

