

Wischerdüsen einstellen



Nadel in Düsenöffnung einführen und Düse ausrichten. Die Wischerdüse ist richtig ausgerichtet, wenn der Wasserstrahl mittig auf die Scheibe trifft.



From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

https://www.smart-wiki.net/452/anleitung/wischerduesen_einstellen?rev=1551084439

Last update: **2019/02/25 09:47**

