Pinbelegung Schalter für Nebelscheinwerfer

Pin1	Eingang Standlicht (+12V)
Pin2	Eingangn Masse
Pin3	Ausgang geschaltete Masse
Pin4	Eingang geschaltete 12V+

Bei Pin 4 handelt es sich um die geschaltete Rückleitung vom Relais, die dafür zuständig ist, anzuzeigen ob die Nebelscheinwerfer an sind.

From:
https://www.smart-wiki.net/ - **Smart WIKI**

Permanent link:
https://www.smart-wiki.net/450/pinbelegung/schalter_nebelscheinwerfer

Last update: **2016/10/20 23:44**