Scheinwerfer zerlegen

Nachdem das Frontpanel entfernt und der Scheinwerfer ausgebaut wurde, kann der Scheinwerfer zerlegt werden.

Zum zerlegen emfiehlt sich ein Warmer Ort, da die Vorderseite des Scheinwerfers mit Plastikklammern befestigt ist, welche selbst bei warmen Temperaturen gerne brechen.

Scheinwerfer geschlossen

Die 7 Plastikklammern lassen sich mit einem Schraubenzieher einfach aufbiegen, so das die Vorderseite des Scheinwerfers abgenommen werden kann.

Scheinwerfer offen

Um nun die Scheinwerfer Einsätze auszubauen, z.B. um sie zu lackieren, muss die Blinkerbirne samt Sockel herausgenommen werden.

Blinker Birne in der Fassung

Blinker Birne herausgenommen

Der Einsatz kann nun einfach nach vorne herausgezogen werden.

Scheinwerfereinsatz herausgenommen

Die weitere zerlegung des Scheinwerfers wird im Artikel zum Autausch der Höhenverstellung beschrieben.

From:
https://www.smart-wiki.net/ - **Smart WIKI**

Permanent link:
https://www.smart-wiki.net/450/anleitung/scheinwerfer_zerlegen?rev=1390683713

Last update: **2016/10/20 21:48**